Huawei RH2288H v3

Manually setting FAN speed

Usage: ipmcset -d fanmode -v <mode> [timeout]
Modes are:
0 auto regulate fan speed, without parameter [timeout]
1 manual regulate fan speed
without parameter [timeout], default timeout(30 seconds)
with parameter [timeout], timeout range <0-100000000>,(0 means max timeout)

Usage: ipmcset -d fanlevel -v <value> [fanid]
Note :
1.Set fan speed level for all fans, without parameter [fanid]
2.Set fan speed level for specific fan, with parameter [fanid]
[fanid] range <1-4>

```
ipmcset -d fanmode -v 1 0
ipmcset -d fanlevel -v 26
```

> Manually setting the fan speed to 26% is sufficient in a controlled environment (22°C) and without GPUs.

Created 2023-05-19 15:38:26 UTC by XeroX
Updated 2023-05-19 15:42:57 UTC by XeroX